



BRUKERVEILEDNING

TYSSE-lift m / el.-hydraulisk aggregat

- Disse hengerene er utstyrt med el.hydraulisk heving og senking av henger.
- Ved heving og senking av tilhenger med last, må tilhenger være tilkoblet på bil. Når henger senkes, flytter tyngdepunktet seg fremover og henger kan tippe bak.

SENKING AV HENGER

- Med nøkkel: Vri nøkkel mot høyre og hold den til hengeren har lagt seg helt ned
- Med fjernkontroll: Hold den grønne eller blå knappen på fjernstyringen inne til hengeren har lagt seg helt ned.
- Åpne karmlåser på baklem og legg den ned.
- Hengeren er nå klar til inn og utlessing.

HEVING AV HENGER.

- Lukk baklem og sett på karmlåsene
- Med nøkkel: Vri mot venstre og hold til hengeren er helt på topp.
- Med fjernkontroll: Hold den røde eller gule knappen på fjernstyringen inne til hengeren er helt på topp.
- Hengeren er nå klar til kjøring.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

Hengeren er utstyrt med en nettlader for 220V med uttak på framsiden av kassen. Denne skal være tilkoblet 220V når hengeren ikke er i bruk. Dette for å være sikker på at batteriet er fulladet til neste gangs bruk, og det vil forlenge levetiden på batteriet. **Nedtappet batteri og lav utetemperatur medfører at batteriet kan bli ødelagt.**

- Ved etterfylling av hydraulikk olje skal hengeren være nedsenket. Og det skal være ca. 2cm fra toppen av tanken og ned til oljen.
- Kassen framme bør kun åpnes for service og vedlikehold.

Handbremsen på hengeren **skal være av** under langtids parkering. Hvis ikke kan dette medføre at bremsebandene gror fast.