



BRUKERVEILEDNING

TYSSE-lift m / manuell-hydraulisk aggregat

- Disse tilhengerene er utstyrt med manuell hydraulisk heving og senking av henger.
- Ved heving og senking av tilhenger med last **må** tilhenger være tilkoblet bil. Når henger senkes, flytter tyngdepunktet seg fremover og henger kan tippe bak.

SENKING AV TILHENGER

- Rattventil plassert på håndpumpe åpnes forsiktig og tilhenger senker seg av egen vekt. Dersom rattventil åpnes for raskt med last i tilhenger, kan det komme olje ut luftehette på tanken.
- Åpne karmlåser på baklem og legg den ned.
- Hengeren er nå klar til inn og utlessing.

HEVING AV TILHENGER.

- Lukk baklem og sett på karmlåsene
- Steng rattventil på handpumpe og pump manuelt til hengeren er helt oppe.
- Tilhengeren er nå klar til kjøring.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

- Ved etterfylling av hydraulikk olje skal tilhengeren være nedsenket. Og det skal være ca. 2cm fra toppen av tanken og ned til oljen..

Håndbremsen på hengeren **skal være av** under langtids parkering. Hvis ikke kan dette medføre at bremsebåndene gror fast