



BRUKERVEILEDNING

TYSSE-lift med hydraulisk nesehjul.

- Denne hengeren er utstyrt med hydraulisk heving og senking av henger og nesehjul.

SENKING AV HENGER

- **Åpne karmlåsene bak først.**
- Hold knapp nr. 2 på fjernkontroll inne til hengeren har lagt seg helt ned.
- Hengeren er nå klar til inn og utlessing.

HEVING AV HENGER.

- Hold knapp nr. 1 på fjernkontroll inne til hengeren er helt oppe.
- Lås karmlåsene bak.
- Hengeren er nå klar til kjøring.

HEVING/SENKING AV NESEHJUL.

- Hold knapp nr. 3 på fjernkontroll inne til nesehjul er oppe.
- Hold knapp nr. 4 på fjernkontroll inne til nesehjul er nede.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

- Hengeren er utstyrt med en nettlader for 220V med uttak på framsiden av kassen. Denne skal være tilkoblet 220V når hengeren ikke er i bruk. Dette for å være sikker på at batteriet er fulladet til neste gangs bruk, og det vil forlenge levetiden på batteriet.

Nedtappet batteri og lav utetemperatur medfører at batteriet kan blir ødelagt.

- Ved etterfylling av hydraulikk olje skal hengeren være nedsenkett, og det skal være ca. halv tank.
- Kassen framme bør kun åpnes for service og vedlikehold.

Handbremsen på hengeren **skal være av** under langtids parkering. Hvis ikke kan dette medføre at bremsebandene gror fast.

Tilhengeren er ikke utstyrt med manuell nødpumpe. Ved tomt batteri skal det kobles strøm fra ekstern kilde.